

CHRONOLED

Affichage Chronométrage



Manuel d'installation et d'utilisation



► N° Indigo 0 825 07 10 10

BP1
49340 TRÉMENTINES FRANCE
Tél. 02 41 71 72 00
Fax 02 41 71 72 01
www.bodet.fr



Réf. 606984B

S'assurer à réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.

Table des matières

I - Présentation générale	3
II - Installation mécanique.....	4
II.1 Démontage pour accès à l'intérieur du Chronoled	4
II.2 Fixation murale	4
II.3 Fixation sur support galerie (uniquement Chronoled 15 et 25)	5
II.4 Fixation sur pied (uniquement Chronoled 15 et 25)	6
III - Installation électrique.....	7
III.1 Alimentation	7
III.2 Raccordement d'un Chronoled en double face	7
III.3 Configuration des dips.....	7
III.4 Chronoled en série	8
III.5 Appairage d'une télécommande HF	8
IV - Menu paramétrage.....	8
IV.1 Menu principal	10
IV.2 Menu CHRO : réglage comptage et décomptage	11
IV.3 Menu SCORE : saisie de score.....	12
IV.4 Menu TIME : réglage heure.....	12
IV.5 Menu PROG : réglage luminosité, relais, base de temps	13
IV.6 Menu TEST : test et affichage version	14
V - Caractéristiques techniques.....	15

Table des matières

I - Présentation générale	3
II - Installation mécanique.....	4
II.1 Démontage pour accès à l'intérieur du Chronoled	4
II.2 Fixation murale	4
II.3 Fixation sur support galerie (uniquement Chronoled 15 et 25)	5
II.4 Fixation sur pied (uniquement Chronoled 15 et 25)	6
III - Installation électrique.....	7
III.1 Alimentation	7
III.2 Raccordement d'un Chronoled en double face	7
III.3 Configuration des dips.....	7
III.4 Chronoled en série	8
III.5 Appairage d'une télécommande HF	8
IV - Menu paramétrage.....	8
IV.1 Menu principal	10
IV.2 Menu CHRO : réglage comptage et décomptage	11
IV.3 Menu SCORE : saisie de score.....	12
IV.4 Menu TIME : réglage heure.....	12
IV.5 Menu PROG : réglage luminosité, relais, base de temps	13
IV.6 Menu TEST : test et affichage version	14
V - Caractéristiques techniques.....	15

Table des matières

I - Présentation générale	3
II - Installation mécanique.....	4
II.1 Démontage pour accès à l'intérieur du Chronoled	4
II.2 Fixation murale	4
II.3 Fixation sur support galerie (uniquement Chronoled 15 et 25)	5
II.4 Fixation sur pied (uniquement Chronoled 15 et 25)	6
III - Installation électrique.....	7
III.1 Alimentation	7
III.2 Raccordement d'un Chronoled en double face	7
III.3 Configuration des dips.....	7
III.4 Chronoled en série	8
III.5 Appairage d'une télécommande HF	8
IV - Menu paramétrage.....	8
IV.1 Menu principal	10
IV.2 Menu CHRO : réglage comptage et décomptage	11
IV.3 Menu SCORE : saisie de score.....	12
IV.4 Menu TIME : réglage heure.....	12
IV.5 Menu PROG : réglage luminosité, relais, base de temps	13
IV.6 Menu TEST : test et affichage version	14
V - Caractéristiques techniques.....	15

Table des matières

I - Présentation générale	3
II - Installation mécanique.....	4
II.1 Démontage pour accès à l'intérieur du Chronoled	4
II.2 Fixation murale	4
II.3 Fixation sur support galerie (uniquement Chronoled 15 et 25)	5
II.4 Fixation sur pied (uniquement Chronoled 15 et 25)	6
III - Installation électrique.....	7
III.1 Alimentation	7
III.2 Raccordement d'un Chronoled en double face	7
III.3 Configuration des dips.....	7
III.4 Chronoled en série	8
III.5 Appairage d'une télécommande HF	8
IV - Menu paramétrage.....	8
IV.1 Menu principal	10
IV.2 Menu CHRO : réglage comptage et décomptage	11
IV.3 Menu SCORE : saisie de score.....	12
IV.4 Menu TIME : réglage heure.....	12
IV.5 Menu PROG : réglage luminosité, relais, base de temps	13
IV.6 Menu TEST : test et affichage version	14
V - Caractéristiques techniques.....	15

Table des matières

I - Présentation générale	3
II - Installation mécanique.....	4
II.1 Démontage pour accès à l'intérieur du Chronoled	4
II.2 Fixation murale	4
II.3 Fixation sur support galerie (uniquement Chronoled 15 et 25)	5
II.4 Fixation sur pied (uniquement Chronoled 15 et 25)	6
III - Installation électrique.....	7
III.1 Alimentation	7
III.2 Raccordement d'un Chronoled en double face	7
III.3 Configuration des dips.....	7
III.4 Chronoled en série	8
III.5 Appairage d'une télécommande HF	8
IV - Menu paramétrage.....	8
IV.1 Menu principal	10
IV.2 Menu CHRO : réglage comptage et décomptage	11
IV.3 Menu SCORE : saisie de score.....	12
IV.4 Menu TIME : réglage heure.....	12
IV.5 Menu PROG : réglage luminosité, relais, base de temps	13
IV.6 Menu TEST : test et affichage version	14
V - Caractéristiques techniques.....	15

Table des matières

I - Présentation générale	3
II - Installation mécanique.....	4
II.1 Démontage pour accès à l'intérieur du Chronoled	4
II.2 Fixation murale	4
II.3 Fixation sur support galerie (uniquement Chronoled 15 et 25)	5
II.4 Fixation sur pied (uniquement Chronoled 15 et 25)	6
III - Installation électrique.....	7
III.1 Alimentation	7
III.2 Raccordement d'un Chronoled en double face	7
III.3 Configuration des dips.....	7
III.4 Chronoled en série	8
III.5 Appairage d'une télécommande HF	8
IV - Menu paramétrage.....	8
IV.1 Menu principal	10
IV.2 Menu CHRO : réglage comptage et décomptage	11
IV.3 Menu SCORE : saisie de score.....	12
IV.4 Menu TIME : réglage heure.....	12
IV.5 Menu PROG : réglage luminosité, relais, base de temps	13
IV.6 Menu TEST : test et affichage version	14
V - Caractéristiques techniques.....	15

IV.1 Menu principal

Le menu principal permet d'accéder à toutes les fonctions de réglage de l'afficheur Chronoled. Il contient 5 menus :

CHRO : permet de paramétrer les fonctions de chronométrage.

TIME : permet de régler l'heure et la date.

SCOR : permet de gérer 2 scores Locaux et Visiteurs de 0 à 99.

PROG : permet de régler le niveau de luminosité des leds de l'afficheur, de permet de mettre en boucle ou non un comptage/décomptage, permet de régler la durée du relais en fin de chronométrage.

TEST : permet de tester l'afficheur pour vérifier que chaque led fonctionne correctement et affiche le numéro de version du logiciel.

Il suffit de valider un de ces 3 premiers menus (CHRO, SCOR et TIME) pour afficher le mode correspondant.

Par exemple, pour afficher l'heure alors que le Chronoled affiche un décompte de temps, il suffit d'entrer dans le menu TIME et valider.

1. L'afficheur est au repos avec l'affichage de l'heure. Appuyer sur [M] du pupitre (ou sur la touche [Sel] pendant 3 sec).
2. Le premier menu qui apparaît est le menu CHRO, pour passer au menu suivant appuyer sur la touche [R].
3. Un appui sur [S] permet de valider le choix du menu. A l'inverse, un appui sur [M] permet de sortir du menu de programmation (ou sur la touche [Sel] pendant 3 sec).



IV.3 Menu SCORE : saisie de score

1. Entrer dans le menu SCORE (voir page 10).
2. La touche S ou + (en haut à gauche) incrémente d'un point le score locaux.
3. La touche M ou - (en bas à gauche) décrémente d'un point le score locaux.
4. La touche R ou + (en haut à droite) incrémente d'un point le score visiteurs. Un appui prolongé remet à 0 tous les scores.
5. La touche T ou - (en bas à droite) décrémente d'un point le score visiteurs.



IV.4 Menu TIME : réglage heure

1. Entrer dans le menu TIME (voir page 10).
2. Les heures clignotent (0 à 23h). Modifier avec la touche [R].
3. Appuyer sur la touche [S] pour valider les heures et passer au réglage des minutes.
4. Les minutes clignotent (0 à 59). Modifier avec la touche [R].
5. Appuyer sur la touche [S] pour valider les minutes et revenir en mode normal. Le «top seconde» (secondes à 00) démarre après le relâchement de la touche [S].



IV.6 Menu TEST : test et affichage version

1. Entrer dans le menu TEST (voir page 10 et page 9).
2. Toutes les LEDs doivent s'allumer.
3. Appuyer sur la touche [S] ou [T] pour passer au test suivant.
4. Toutes les LEDs doivent être éteintes.
5. Appuyer sur la touche [S] ou [T] pour passer au test suivant.
6. Affichage du numéro d'adressage de chaque module (le module 3 points reste éteint). Le numéro correspond normalement à l'exemple du schéma de droite. Pour HMS l'affichage est 1 2 3 4 5 6.
7. Affichage du numéro de version du logiciel Chronoled.
8. Appuyer sur la touche [S] ou [T] pour revenir en mode normal.




Table des matières

I - Présentation générale	3
II - Installation mécanique.....	4
II.1 Démontage pour accès à l'intérieur du Chronoled	4
II.2 Fixation murale	4
II.3 Fixation sur support galerie (uniquement Chronoled 15 et 25)	5
II.4 Fixation sur pied (uniquement Chronoled 15 et 25)	6
III - Installation électrique.....	7
III.1 Alimentation	7
III.2 Raccordement d'un Chronoled en double face	7
III.3 Configuration des dips.....	7
III.4 Chronoled en série	8
III.5 Appairage d'une télécommande HF	8
IV - Menu paramétrage.....	8
IV.1 Menu principal	10
IV.2 Menu CHRO : réglage comptage et décomptage	11
IV.3 Menu SCORE : saisie de score.....	12
IV.4 Menu TIME : réglage heure.....	12
IV.5 Menu PROG : réglage luminosité, relais, base de temps	13
IV.6 Menu TEST : test et affichage version	14
V - Caractéristiques techniques.....	15

Table des matières

I - Présentation générale	3
II - Installation mécanique.....	4
II.1 Démontage pour accès à l'intérieur du Chronoled	4
II.2 Fixation murale	4
II.3 Fixation sur support galerie (uniquement Chronoled 15 et 25)	5
II.4 Fixation sur pied (uniquement Chronoled 15 et 25)	6
III - Installation électrique.....	7
III.1 Alimentation	7
III.2 Raccordement d'un Chronoled en double face	7
III.3 Configuration des dips.....	7
III.4 Chronoled en série	8
III.5 Appairage d'une télécommande HF	8
IV - Menu paramétrage.....	8
IV.1 Menu principal	10
IV.2 Menu CHRO : réglage comptage et décomptage	11
IV.3 Menu SCORE : saisie de score.....	12
IV.4 Menu TIME : réglage heure.....	12
IV.5 Menu PROG : réglage luminosité, relais, base de temps	13
IV.6 Menu TEST : test et affichage version	14
V - Caractéristiques techniques.....	15